



DearJear
www.theDearJear.com

Designed in New Zealand. Made in China.
© Copyright The Coop Idea Ltd. All rights reserved.

スペック


インイヤークワイレスイヤホン
デバイス x 2 台まで接続登録可能
Bluetoothバージョン: V4.1
サポートファイル: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
電波到達範囲: 10メートル以内
ノイズキャンセレーション: CVC6.0
再生時間: 6 時間
スタンバイ時間: 150時間
充電時間: 90分以内
自動パワーOFF: 10分

同梱品:

- 1) Buoyant II Bluetooth イヤホン (1)
- 2) マイクロUSB 充電ケーブル (1)
- 3) イヤチップ x 3 ペア (S, M, L)
- 4) 取扱説明書 (1)
- 5) スズケース (1)

www.theDearJear.com

機能説明




1. イヤークラップ (イヤチップ)
2. マルチ機能ボタン: 電源 ON/OFF, 電話対応/通話終了、Play/Pause、ペアリング
3. 音量 +/-
4. 内蔵マイク
5. マイクロUSB接続ポート
6. LED表示

www.theDearJear.com

DearJear

取扱説明書 BUOYANT II

In-Ear Wireless Earphones



DE-W01

V18-1A

音声コントロール

本機にはボイスコントロール機能が搭載されています。
マイクを通し、Siri, Google Voice, そのたサードパーティーのボイスコントロールが可能です。この機能はお使いのデバイスが上記システムに準拠している必要があります。この機能をご使用する前にデバイス側が対応しているかご確認ください。
イヤホンの電源を入れ、デバイスに接続します。[C] ボタンを約 2 秒間長押しし、指を離すと音声コントロールモードに入ります。ピープ音が聞こえたら、搭載されているマイクを使い、音声で指示下さい。一部のデバイスでは異なる音声コントロールシステムを搭載している場合があります。

Bluetooth 接続を再設定

Bluetooth設定画面から、「Unpair=ペアリング解除」もしくは「Forget the Device=デバイスを無視する・忘れる」を選んでください。インジケータが約 2 秒間青く点灯し、その後 1 度だけ青・赤と点滅します。ペアリングの解除のもう一つの方法は「()」(マイナスボタン) か「[C]」MFB (マルチファンクションボタン) を約 4 秒間長押し下さい。

www.theDearJear.com

音楽の再生

内容	操作方法
Play/Pause	[C] ボタンを一度押すとPlay/Pause
音量アップ	[+] ボタンを押す
音量ダウン	[-] ボタンを押す
次曲選択	[C] ボタンを長押しする
前曲選択	[-] ボタンを長押しする

注意:

電話がかかって来た場合や、ダイヤル中は音楽が自動的にPauseモードとなります。
通話が終了しますと自動的に再生します。

www.theDearJear.com

通話機能の操作について

内容	操作方法
最後の相手へのリダイヤル	[C] をダブルクリックする
電話に対応	[C] を一度押す
通話終了	[C] を一度押す
電話に出ない	[C] を長押し
電話転送	[C] を長押しして本機からデバイスに通話を移行
電話保留	[+] 側と [-] ボタンの長押しで電話を保留します
通話待機	通話中に別の電話がかかって来た場合、[C] ボタンをダブルクリックする事で最初の通話は待機状態になります 再度 [C] ボタンをダブルクリックすると、最初の通話の相手に戻ります

LEDカラー	機能
早い青点滅	着信/ダイヤル中

www.theDearJear.com

電源のON/OFFに関して

本機の電源ON/OFFはいつでも可能で、必要なボタンを押す、もしくは長押しする事で音声によってお知らせします。

最初にペアリングする際は:

1. 本機がOFFの状態で、[C] を長押しLEDが赤と青に点滅したらペアリングモードになった事を示します。
2. ご使用のデバイスのBluetooth設定をONにして下さい。
3. Bluetoothデバイス上のリストに「DE-W03」と表記されたら選択願います。(パスコードを必要とするデバイスの場合は、「0000」と入力願います。)
4. ペアリングが完了すると、LEDがゆっくりとした青点滅に変わります。
5. 2 台目のデバイスに接続する際は、最初のデバイスのBluetoothの接続を必ず切ってからペアリングを実行願います。インジケータのランプが赤・青に点滅します。2-4 の項目を実施願います。

注意:

本機は電源を入れたと同時に最後にペアリングされたデバイスと自動接続されます。本機はデバイスの電源がOFFになっている場合、Bluetoothの設定がOFFになっている場合、Bluetoothの電波が届かない範囲にある場合はスタンバイモードになります。

www.theDearJear.com

注意

- 06 充電が完了したら、電源を抜いて下さい。過剰な充電はバッテリーの寿命を減少させます。
- 07 製品は乾燥した場所で保管願います。火気や熱、湿気、腐食性のある材質には近づけないで下さい。
- 08 製品をこすり洗いする石鹸またはクレンザー等の化学品は使わないで下さい。
- 09 製品を分解したり、ダメージを与えたり、水没させたり火に投げ込まないで下さい。ご使用方法を誤りますと保証の対象外となります。

万が一バッテリーに異変がみられたら、ご使用を止めて下さい。

注意

- 01 バッテリー容量の低下を防止するために、イヤホンは高温もしくは冷たくなる環境で保管することを避けてください
- 02 イヤホンは定期的に充電願います。充電せずに長期間の放置はしないで下さい。
- 03 モバイル機器のOSバージョンによってはBuoyant IIのパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。ご使用前にデバイスのOSが最新バージョンになっているかお確かめ下さい。
- 04 Buoyant IIは、大量の汗や雨、水道からの流水でのお手入れにも耐える高い防水性(IPX7レベル)です。Buoyant IIは泳ぎながらの音楽再生用には設計されてません。塩分に浸したり、塩素水や化学薬品等を使用してお手入れは行わないで下さい。Buoyant IIが水や汗で濡れた場合は、水分をふき取り清潔な状態で乾燥してからご使用下さい。
- 05 重化学品が含まれているプール等ではBuoyant IIの内部破壊を生じさせる場合がありますので、ご注意下さい。