

取扱説明書

Joyous シリーズ (型番:DE-W01)

本ページは、国内の正規取扱店でのみご購入された方向けとなり、よって保証内容も国内代理店の保証書の内容を優先するものとします。

ご使用になる前に

この度は Dearear の Bluetooth イヤフォンをお買い上げ頂きありがとうございます。本機をご使用になる前にマニュアルをお読み下さい。Joyous Bluetooth イヤフォンは最高の音楽をお楽しみいただけるよう、最新の Bluetooth テクノロジーで設計されています。Joyous は簡単に携帯電話・スマホ・その他 Bluetooth 機能を搭載している Notebook・iPod・タブレットに接続し、音楽を聴いたり電話応答が可能です。Joyous は Bluetooth v4.1 に準拠し、HSP, HFP, A2DP, AVRCP のプロファイルをサポートしています。

安全にご使用頂く為に

- 1) この取扱い説明書をよく読んで、内容に従って下さい
- 2) 高い場所からの落下などは不具合発生の原因となります
- 3) 湿度の高い場所での保管や使用、水や液体をかけないで下さい。もし水がかかった場合などは、本機のご使用を止めて下さい。感電や破裂などで本機の故障、もしくはご自身の怪我につながる場合があります。
- 4) 本機を高温になる場所に置かないで下さい。(例：直射日光、ラジエーターやストーブ等の熱を発する物の近く。製品の破損、性能劣化、バッテリーの消耗等の原因になります)
- 5) ご自身での本機の修理、改造、分解（特にバッテリー）はお止め下さい。保証の対象外となります。
- 6) 本機の上に重たい物を載せないで下さい
- 7) 充電には付属品を必ずお使い下さい
- 8) 長期間ご使用にならない時や、落雷発生時には充電ケーブルを外して下さい
- 9) 使用方法を誤りますと、バッテリーから発火や火災の原因となりますのでご注意下さい

スペック

インイヤーワイヤレスイヤフォン

デバイス x 2 台まで接続登録可能

Bluetooth バージョン：V4.1

サポートファイル：HSP, HFP, A2DP, AVRCP

電波到達範囲：10 メートル以内

ノイズキャンセレーション：CVC6.0

再生時間：7 時間

スタンバイ時間：110 時間

充電時間：90 分以内


自動パワーOFF：5 分

同梱品：

- 1) Joyous Bluetooth イヤフォン (1)
- 2) マイクロ USB 充電ケーブル (1)
- 3) イヤチップ x 3 ペア (S, M, L)
- 4) コンプライ社製フォームチップ x 1 ペア
- 5) 取扱説明書 (1)
- 6) キャリーポーチ (1)

機能説明

1. イヤーキャップ (イヤチップ)
2. マルチ機能ボタン：電源 ON/OFF, 電話対応/通話終了、Play/Pause, ペアリング
3. 音量 +/-
4. 内蔵マイク
5. マイクロ USB 接続ポート
6. LED 表示
7. バッテリーケース



バッテリーに関して

本機にはリチウムポリマーバッテリーを搭載しております。

バッテリーの交換は出来ません。故障の原因にもなりますのでバッテリーを本機から取り出さないで下さい。購入時より充電と消耗を2－3回繰り返す事で、バッテリーがフルパフォーマンスを発揮致します。バッテリーの充電と消耗に関しては数百回可能ですが、頻度が多いとバッテリーの容量が減っていきます。

重要：

長期間ご使用に成らない場合は、一度フル充電をお願いします。

性能を長く保つ為、最低でも半年に1回は充電をお願いします。

電源の ON/OFF に関して

本機の電源 ON/OFF はいつでも可能で、必要なボタンを押す、もしくは長押しする事で音声によってお知らせします。

最初にペアリングする際は、

1. 本機が OFF の状態で、◎を長押し LED が赤と青に点滅したらペアリングモードになった事を示します。

2. ご使用のデバイスの Bluetooth 設定を ON にして下さい。
3. Bluetooth デバイス上のリストに“DE-W01”と表記されたら選択願います。(パスコードを必要とするデバイスの場合は、“0000”と入力願います。)
4. ペアリングが完了すると、LED がゆっくりとした青点滅に変わります。
5. 二機目のデバイスにもペアリングを行う場合、一機目の Bluetooth 接続を解除し、+ と - のボタンを同時に長押しし、上記 2. から 4. の作業を行って下さい。

注意：

本機は電源を入れたと同時に最後にペアリングされたデバイスと自動接続されます。本機はデバイスの電源が OFF に成っている場合、Bluetooth の設定が OFF になっている場合、Bluetooth の電波が届かない範囲にある場合はスタンバイモードになります。

ボイスコントロール

本機にはボイスコントロール機能が搭載されております。

マイクを通し、Siri, Google Voice, そのたサードパーティーのボイスコントロールが可能です。この機能はお使いのデバイスが上記システムに準拠している事が必要です。この機能をご使用する前にデバイス側が対応しているかご確認願います。

本機とデバイスが接続状態の場合、+ か - のボタンを約 5 秒間長押しし、短いブザー音が聞こえたらボイスコントロール機能が起動します。デバイス側の都合によりボイスコントロール機能に変更になる場合がございます。

音楽の再生

Play/Pause	◎ボタンを一度押すと Play/Pause
音量アップ	+ ボタンを押す
音量ダウン	- ボタンを押す
次曲選択	+ ボタンを長押しする
前曲選択	- ボタンを長押しする

*一部生産ロットに関して、仕様が以下の通りに変更しております。(お知らせカードを同梱しております)

次曲選択 - ボタンを長押しする

前曲選択 + ボタンを長押しする

音量ボタンもデバイスと連動する仕様に変更されました。

注意：

電話がかかって来た場合や、ダイヤル中は音楽が自動的に Pause モードとなります。通話が終了しますと自動的に再生します。

通話機能の操作について

内容	操作方法
最後の相手へのリダイヤル	◎をダブルクリックする
電話に対応	◎を一度押す
通話終了	◎を一度押す
電話に出ない	◎を長押し
電話転送	◎ダブルクリックで本機からデバイスに通話を移行
電話保留	+カーボタンの長押しで電話を保留します
通話待機	通話中に別の電話がかかって来た場合、◎ボタンを一度押す事で最初の通話は待機状態になります 再度◎ボタンを押すと、最初の通話の相手に戻ります

LED カラー	機能
早い青点滅	着信/ダイヤル中
ダブル青点滅	保留/通話中

ペアリングの解除

ペアリングの解除は、+とーボタンを同時に押して下さい。

音声にてペアリング解除をお知らせします。

再接続する場合は、◎ボタンを押して下さい。

Bluetooth の再設定

デバイスの Bluetooth 画面より“未接続・このデバイスの解除”を選択して下さい。

LED は赤と青の点滅になります。

保証に関して

他人より譲渡された保証書は保証の対象外となります。必ずご購入履歴を示すレシートと保証書をご購入店か輸入代理店へご提示願います。並行輸入品、改造品、その他通常な使用方法以外での故障に関しては保証適用外となります。お買い上げ後の輸送、移動、落下、天災事変、公害。指定外の使用電源による故障や損傷に関してはメーカーの保証外となります。保証期間はご購入日より1年となります。

以上

