

X-SHOCK

USER GUIDE

Absolutely **True Wireless** Earphones



SOUL®

Join #SOULNATION

Please follow us on our social media platforms for news and updates !



@Soulelectronics




Soul Electronics



Soul Electronics

WHAT'S IN THE BOX



X-SHOCK Earphones

P2

P3

ENGLISH



CHARGING

EARPHONES

1. Earphones must be fully charged by using the charging box before the first time usage
2. LED indicator will be in white when charging and turn OFF when is fully charged
3. Low Battery: White light on the earphones will be ON every 7sec and "Low battery" message will be announced every 1 min until X-SHOCK is out of battery

CHARGING BOX


1. Use the USB cable to charge the charging box
2. Battery level on charging box:



AUTO PAIRING

SOUL X-SHOCK has auto pairing function:

1. Take out both earphones from charging box
2. Put on the earphones and follow the instruction:
Power ON (L&R) > Connected (L&R) > Left Channel (L) > Right Channel (R) > Pairing (L)
3. Open the Bluetooth list on your smartphone and select SOUL X-SHOCK, then you will hear "Pairing successful" and "Second device connected" from the left earphone




NOTE : Left earphone is the master.

HEADSET MODE

If you want to use SOUL X-SHOCK as a headset:


1. Left earphone (master) is ready to use once auto pairing is completed
2. If you would like to set up the right earphone as headset, press hold the right earphone until it turns ON again, keep holding for another 4sec and you will hear "Pairing"
3. Open the Bluetooth list on your smartphone and select SOUL X-SHOCK, then you will hear "Pairing successful"



OPERATION

1. Put your earphones in the charging box to power OFF
2. Take out your earphones from charging box to power ON
3. If the earphones do not connect with your smartphone in 10min, SOUL X-SHOCK will turn off automatically

CONTROLS



NOTE : Use MASTER earphone (L) for call controls.

SPECIFICATIONS

Bluetooth Version:
V5.0

Profile:
A2DP, AVRCP and HFP.

Range:
10 meters (33 feet)

Charging time (Full charge):
Approx. 1.5 hours

Playtime:
Up to 3.4 hours x 16 (Up to 54 hours On-The-Go)

Standby time:
Up to 200 hours

Charging Box:
3000mAh Li-ion Polymer

Recharge Earphones:
16 Times for each fully charge from charging box

Dimensions:
90W x 65H x 28D (mm) Charging Box,
26W x 19H x 24D (mm) Earphone

Weight:
135g Charging Box,
6g Each Earphones

! WARNING

DO NOT use alcohol, paint thinners, detergent, shampoo, or other solvents for cleaning purposes.
DO NOT intentionally immerse the earphones under water.
DO NOT wear the earphones to swim.
DO NOT wash the earphones in washing machine.
DO NOT expose the product to extremely high or low temperatures.
DO NOT leave the product near candles, cooking burners and open flames.
DO NOT disassemble the product in any way to avoid electric shock.
Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.
DO NOT wash the charging box.

NOTE: 1. Sweat resistance performance of your earphones is based on measurements stated in this manual. Malfunctions as a result by misuse by the customer are not covered by the warranty.
2. It is recommended to dry off the device for 24 hours in a dry environment before charging after exposure to water or sweat.

When washing the ear pieces, do not let the water gets inside. If this happens, hold the earphones as shown and pat 10-20 times to remove the water. Place a dry cloth underneath the earphones for 2-3 hours.

CAUTION

Risk Of Explosion Increases If Battery Is Replaced By An Incorrect Type.
Dispose Used Batteries According To The Instructions.


INSTRUCTIONS

Do Not Discard The Used Batteries Along With Household Waste.
Disposal Of Battery Should Comply With Local Environmental Regulations.



CONTENU DE LA BOÎTE

Écouteurs X-SHOCK



- 01 Écouteurs X-SHOCK
- 02 Coffret De Charge
- 03 Câble de chargement USB
- 04 Embouts échangeables
- 05 Mosquetón
- 06 Sac

P10


CHARGEMENT

ÉCOUTEURS

1. Les écouteurs doivent être totalement chargés à l'aide du coffret de charge avant la première utilisation
2. Le témoin LED sera blanc lors de la charge et éteint une fois la charge complète
3. Batterie faible : La lumière blanche sur les écouteurs sera activée tous les 7 s, et le message « Batterie faible » sera annoncé toutes les minutes jusqu'à ce que X-SHOCK soit épuisé

COFFRET DE CHARGE

1. Utilisez le câble USB pour charger le coffret de charge
2. Niveau de la batterie sur le coffret de charge :




P11

APPAIRAGE AUTOMATIQUE

SOUL X-SHOCK comporte une fonction d'appairage automatique :

1. Sortez les deux écouteurs du coffret de charge
2. Mettez les écouteurs et suivez la directive suivante :
Mettre sous tension (L & R) > Connecté (L & R) >
Canal gauche (L) > Canal droit (R) > Appairage (L)
3. Ouvrez la liste Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez SOUL X-SHOCK, vous entendrez ensuite « Pairing successful » (Appairage réussi) et « Second device connected » (Second appareil connecté) à partir de l'écouteur gauche




Remarque : l'écouteur gauche est le maître.

MODE CASQUE

Si vous souhaitez utiliser SOUL X-SHOCK comme casque :

1. L'écouteur gauche (maître) est prêt à être utilisé une fois que l'appairage automatique est terminé
2. Si vous souhaitez configurer l'écouteur droit en tant que casque, maintenez appuyé l'écouteur droit jusqu'à ce qu'il s'allume de nouveau, continuez à maintenir pendant 4 secondes et vous entendrez « Pairing » (Appairage)
3. Ouvrez la liste Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez SOUL X-SHOCK, vous entendrez ensuite « Appairage réussi » (Pairing successful)



OPÉRATION

1. Mettez vos écouteurs dans le coffret de charge pour mettre hors tension
2. Retirez vos écouteurs du coffret de charge pour mettre sous tension
3. Si les écouteurs ne se connectent pas à votre smartphone en 10 min, SOUL X-SHOCK s'éteindra automatiquement

COMMANDES



FIN D'APPEL
(Appuyer une fois sur L)



REFUSER UN APPEL
(Appuyer 2 fois sur L)



RAPPELER
UN NUMÉRO
(Appuyer 3 fois sur L)



RÉPONDRE
À UN APPEL
(Appuyer une fois sur L)



RENOYER L'APPEL
(Pression double sur L ou R)



PLAY/ PAUSE
(Appuyer une fois sur L ou R)

Siri
Assistant personal Google

ALLUMER/ÉTEINDRE
(Maintenir 1 sec sur L)



ON / OFF (MANUAL)
(Maintenir 2-6 sec sur L ou R)

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth:
V5.0

Profil:
A2DP, AVRCP and HFP.

Portée:
10 mètres (33 feet)

Temps de chargement (charge complète):
Environ 1.5 heure et demi

Temps de lecture:
Jusqu'à 3.4 heures x 16 (jusqu'à 54 heures en déplacement)

Temps d'attente:
Jusqu'à 200 heures

Coffret De Charge:
3000mAh Entrée

Recharge des écouteurs:
16 fois pour chaque charge complète à partir du coffret de charge

Dimensions:
90 L x 65 H x 28 P (mm) Coffret De Charge
26 L x 19 H x 24 P (mm) Écouteurs

Poids:
135g Coffret De Charge, 6g Chaque écouteur

! AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser d'alcool, de diluants à peinture, de détergent, de shampoing ou d'autres solvants pour effectuer un nettoyage.

NE PAS immerger intentionnellement les écouteurs sous l'eau.

NE PAS porter les écouteurs pour nager.

NE PAS laver les écouteurs dans la machine à laver.

NE PAS exposer le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

NE PAS laisser le produit près de bougies, de gazinières et de flammes nues.

NE PAS démonter le produit en aucune manière pour éviter tout choc électrique.

Ne charger la batterie que conformément aux instructions fournies par la société.

NE PAS les coffret de charge.

N.B.: 1. La résistance à l'eau/à la sueur des écouteurs a été testée selon les mesures précisées dans ce manuel. Tout dysfonctionnement résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil par le client ne sera pas couverte par la garantie.

2. Il est recommandé de sécher l'appareil pendant 24 heures dans un environnement sec avant de charger après l'exposition à l'eau ou la sueur.

Lorsque vous lavez les morceaux d'oreille, ne laissez pas entrer l'eau. Si cela se produit, maintenez les écouteurs comme indiqué et tapez 10 à 20 fois pour enlever l'eau. Placez un chiffon sec sous les écouteurs pendant 2-3 heures.

ATTENTION

Les Risques D'explosion Augmentent Si La Batterie Est Remplacée Par Un Type De Batterie Ne Convenant Pas.

INSTRUCTIONS

Ne Pas Jeter Les Batteries Usagées Avec Les Ordures Ménagères.

L'élimination Des Batteries Doit Respecter Les Règlementations Locales Sur L'environnement.



WAS IST IN DER BOX

01



02



03




04



05



06



01 X-SHOCK Ohrhörer

02 Ladebehälter

03 USB-Ladekabel

04 Austauschbare Polsterkappen

05 Karabinerhaken

06 Tragetasche

AUFLADEN

OHRHÖRER

1. Die Ohrhörer müssen vor dem ersten Gebrauch mithilfe der Ladebox voll aufgeladen werden
2. LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs weiß und erlischt, sobald das Produkt voll aufgeladen ist
3. Niedriger Akkustand: Die weiße Leuchte am Ohrhörer leuchtet alle 7 Sek. auf und die Nachricht „Low Battery“ (Schwache Batterie) wird jede Minute angezeigt, bis der Akku des X-SHOCK leer ist.

LADEBEHÄLTER

1. Laden Sie den Ladebehälter mithilfe des USB-Kabels auf.
2. Batteriestand am Ladebehälter:



< 25%
4 Leuchten



25% - 50%
1 Leuchte




50% - 75%
2 Leuchten



75% - 99%
3 Leuchten




100%
4 Leuchten



AUTOMATISCHES PAIRING

SOUL X-SHOCK verfügt über eine automatische Pairing-Funktion:

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladebehälter
2. Setzen Sie die Ohrhörer auf und folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen: Einschalten (L & R) > Verbunden (L & R) > Linker Kanal (L) > Rechter Kanal (R) > Pairing (L)
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Smartphone und wählen Sie SOUL ST-XS. Daraufhin hören Sie „Pairing successful (Pairing erfolgreich) und „Second device connected (Zweites Gerät verbunden) von der linken Seite




HEADSET-MODUS

Wenn Sie SOUL X-SHOCK als Headset benutzen möchten:

1. Der linke Ohrhörer (Master) ist einsatzbereit, sobald der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist

2. Wenn Sie den rechten Ohrhörer als Headset einrichten möchten, halten Sie die rechte Seite gedrückt, bis Sie "Power OFF" (Ausschalten) hören; halten Sie dann den Ohrhörer gedrückt, bis er sich wieder einschaltet. Halten Sie ihn 4 Sekunden gedrückt, bis Sie "Pairing" hören

3. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Smartphone und wählen Sie Soul ST-XS; Sie hören daraufhin „Pairing successful“



BETRIEB

1. Legen Sie Ihre Ohrhörer in den Ladebehälter, um auszuschalten
2. Nehmen Sie Ihre Ohrhörer aus dem Ladebehälter, um sie einzuschalten
3. Wenn die Ohrhörer sich nicht innerhalb von 10 Minuten mit Ihrem Smartphone verbinden, schaltet sich SOUL X-SHOCK automatisch aus

BEDIENELEMENTE

			
ANRUF BEENDEN (Einmal auf L drücken)	ANRUF ABLEHNEN (Zweimal auf L drücken)	WAHLWIEDERHOLUNG (Dreimal auf L drücken)	ANRUF ANNEHMEN (Einmal auf L drücken)
		 Siri Google Assistant	
ANRUF WEITERLEITEN (Zweimal auf L oder R drücken)	WIEDERGABE/PAUSE (Einmal auf L oder R drücken)	EIN-/AUSSCHALTEN (L 1 Sek. lang gedrückt halten)	EIN/AUS (Manuell) (L oder R 2-6 Sek. lang gedrückt halten)

HINWEIS: MASTER-Ohrhörer (L) zur Bedienung der Telefonfunktionen benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth Version:
V5.0

Profil:
A2DP, AVRCP and HFP.

Übertragungsreichweite:
10 Meter (33 Fuß)

Ladezeit (volle Ladung):
ca. 1.5 Stunden

Spielzeit:
bis zu 3.4 Stunden x 16
(bis zu 54 Stunden unterwegs)

Standby-Laufzeit:
bis zu 200 Stunden

Ladebehälter:
3000 mAh Eingangs

Ohrhörer aufladen:
16-mal für jede volle Ladung vom Ladebehälter

Maße:
90 B x 65 H x 28 T (mm) Ladebehälter,
26 B x 19 H x 24 T (mm) Ohrhörer

Gewicht:
135g Ladebehälter, 6g jeder Ohrhörer

! WARNUNG

KEINEN Alkohol, Farbverdünner, Reinigungsmittel, Shampoo oder andere Lösungsmittel zum Reinigen verwenden

Die Ohrhörer NICHT vorsätzlich in Wasser tauchen

Die Ohrhörer NICHT zum Schwimmen tragen

Die Ohrhörer NICHT in der Waschmaschine waschen

Das Produkt KEINEN extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen

Das Produkt NICHT in der Nähe von Kerzen, Kochherden und offenen Flammen lassen

Das Produkt NICHT in irgendeiner Weise zerlegen, um einen Stromschlag zu vermeiden

Den Akku nur gemäß der von dem Hersteller bereitgestellten Anleitungen laden

NICHT die Ladeschachtel waschen.

N.B.: 1. Die Wasser/Schweißfestigkeit Ihrer Ohrhörer entspricht den in dieser Anleitung angegebenen Schutzklassen. Fehlfunktionen auf Grund von Missbrauch oder Fehlbrauch durch den Kunden sind nicht unter der Garantieerklärung abgedeckt.

2. Es wird empfohlen, das Gerät für 24 Stunden in einer trockenen Umgebung trocknen vor dem Laden nach der Einwirkung von Wasser oder Schweiß.

Beim Waschen der Ohrstücke, lass das Wasser nicht herein. Wenn dies geschieht, halten Sie die Ohrhörer wie gezeigt und Pat 10-20 mal, um das Wasser zu entfernen. Legen Sie ein trockenes Tuch unter dem Kopfhörer für 2-3 Stunden.

VORSICHT

Explosionsgefahr Erhöht Sich, Wenn Der Akku Durch Einen Nicht Geeigneten Typ Ersetzt Wird.
Alte Akkus Den Anleitungen Gemäss Entsorgen.

ANLEITUNGEN


Alte Akkus Nicht Mit Dem Haushaltsmülle Entsorgen.

Die Entsorgung Von Akkus Sollte Unter Einhaltung Mit Den Regionalen Umweltgesetzen Erfolgen.



CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares X-SHOCK




- 01 Auriculares X-SHOCK
- 02 Caja De Carga
- 03 Cable de carga USB
- 04 Tapones auriculares intercambiables
- 05 Mosquetón
- 06 Funda de transporte

P24

MODO DE CARGA

AURICULARES

1. Los auriculares deben cargarse por completo mediante la caja de carga antes de usarlos por primera vez
2. El indicador led se iluminará con una luz blanca durante el proceso de carga y se apagará cuando termine de cargarse
3. Batería baja: la luz blanca de los auriculares se iluminará cada 7 segundos y el mensaje "Low battery" será anunciado cada minuto hasta que X-SHOCK se quede sin batería



CAJA DE CARGA

1. Utilice el cable USB para cargar la caja portátil
2. Nivel de la batería de la caja de carga:




P25

EMPAREJAMIENTO AUTOMÁTICO

Los SOUL X-SHOCK incluyen una función de emparejamiento automático:

1. Saque ambos auriculares de la caja de carga
2. Póngase los auriculares y siga las instrucciones:
Encender (L y R) > Conectado (L y R) > Canal izquierdo (L) > Canal derecho (R) > Emparejando (L)
3. Abra la lista Bluetooth en su smartphone y seleccione SOUL X-SHOCK: escuchará "Pairing succesful" (Emparejamiento correcto) y "Second device connected" (Segundo dispositivo conectado) desde el auricular izquierdo


Nota: El auricular izquierdo es el máster



MODO DE AUDÍFONO

Si desea utilizar SOUL X-SHOCK como un audífono:

1. El auricular izquierdo (máster) estará listo para su uso una vez que se haya completado el emparejamiento automático
2. Si desea configurar el auricular derecho como un audífono, mantenga pulsado el auricular derecho hasta que se encienda otra vez y siga pulsando durante otros 4 segundos hasta que se escuche "Pairing" (Emparejamiento)
3. Abra la lista Bluetooth en el smartphone y seleccione SOUL X-SHOCK: escuchará "Pairing succesful" (Emparejamiento correcto)



MODO DE EMPLEO

1. Ponga sus auriculares en la caja de carga para apagarlos
2. Saque los auriculares de caja de carga para encenderlos
3. Si los auriculares SOUL X-SHOCK no se conectan con el smartphone en 10 minutos, se apagarán automáticamente

CONTROLES



FINALIZAR LLAMADA
(Pulse L una vez)



RECHAZAR LLAMADA
(Pulse L dos veces)



VOLVER A MARCAR
(Pulse L tres veces)



RESPONDER LA LLAMADA
(Pulse L una vez)



REENVIAR LLAMADA
(Pulse doblemente L o R)



REPRODUCIR / PAUSAR
(Pulse L o R una vez)

Siri
Google Asistente

ACTIVAR / DESACTIVAR
(Mantenga pulsado L un segundo)



ENCENDER / APAGAR (MANUAL)
(Mantenga pulsados L o R 2-6 segundos)

ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth:
V5.0

Perfil:
A2DP, AVRCP and HFP

Alcance:
10 mètres (33 pies)

Tiempo de recarga (carga completa):
1,5 horas aprox

Tiempo de reproducción:
Hasta 3.4 horas x 16
(hasta 54 horas sobre la marcha)

Autonomía en modo de espera:
Hasta 200 horas

Caja De Carga:
3000 mAh entrada y salida

Recarga de auriculares:
16 veces por cada carga completa de la caja de carga

Dimensiones:
Caja De Carga: 90an. x 65al. x 28pr. mm,
Auriculares: 26an. x 19al. x 24pr. mm

Peso:
Caja De Carga: 135g; cada auricular: 6g

! ADVERTENCIA

NO utilice alcohol, disolventes de pintura, detergentes, champú u otros disolventes para la limpieza.

NO sumerja intencionadamente los auriculares en el agua.

NO lleve puestos los auriculares cuando nade.

NO lave los auriculares en la lavadora.

NO exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.

NO deje el producto cerca de las velas, los quemadores o las llamas.

NO desarme el producto en modo alguno a fin de evitar descargas eléctricas.

La batería solo debe cargarse siguiendo las instrucciones suministradas por la compañía.

No lave la carcasa de carga

NOTA : 1. El nivel de impermeabilidad/resistencia al sudor de sus auriculares está basado en las medidas declaradas en este manual. El mal funcionamiento de los auriculares debido al uso inapropiado por parte de cliente no está cubierto por la garantía.

2. Se recomienda secar el aparato durante 24 horas en un ambiente seco antes de cargar después de la exposición al agua o al sudor.

Cuando lave las piezas del oído, no deje que el agua entre en su interior. Si esto sucede, sostenga los auriculares como se muestra y palmeo 10-20 veces para quitar el agua. Coloque un paño seco debajo de los auriculares durante 2-3 horas.

PRECAUCIÓN

Riesgo De Explosión Si La Batería Es Reemplazada Por Otra Del Tipo Incorrecto.

Deseche Las Baterías Usadas Siguiendo Las Instrucciones.


INSTRUCCIONES

No Deseche Las Baterías Usadas Con El Resto De La Basura Doméstica.

La Eliminación De Las Baterías Debe Cumplir Con Las Normas Medioambientales Locales.



箱の中身



- 01 X-SHOCK
- 02 充電ボックス
- 03 USB充電ケーブル
- 04 交換用イヤークリップ
- 05 カラビナ
- 06 ポーチ

工場出荷時ではLサイズの
チップが装着されています

充電イヤフォン

1. 初回使用の前に、充電ボックスを使って必ずイヤフォンをフル充電してください
2. 充電中はLEDインジケーターが白色になり、充電が完了すると消灯します
3. バッテリー低下: X-SHOCKの充電が切れるまで、イヤフォンの白色ライトが7秒ごとに点滅し、バッテリー低下のメッセージが1分ごとに流れます

充電ボックス

1. USBケーブルを使って充電ボックスを充電します
2. 充電ボックスの電池レベル:



< 25%
4回点滅



25% - 50%
1回点灯




50% - 75%
2回点灯



75% - 99%
3回点灯



100%
4回点灯



LEDインジケーター


USB

DC入力

オートペアリング

SOUL X-SHOCKにはオートペアリング機能があります。

1. 両方のイヤフォンを充電ボックスから取り出し、耳に装着してください。
2. イヤフォンを両耳に装着し、次の手順で操作します
電源オン (L & R) > 接続済み (L & R) > 左チャンネル (L) > 右チャンネル (R) > ペアリング (L) と英文アナウンスが聞こえます。
3. スマートフォンでBluetoothリストを開いてSOUL X-SHOCKを選択すると、左側から「Pairing successful」と「Second device connected」という音声聞こえます



LEDインジケーター


LEDインジケーター

注: 左のイヤフォンがマスターです。

ヘッドセットモード

SOUL X-SHOCKをヘッドセットとして使用したい場合。

1. オートペアリングが完了すると、左イヤフォン(マスター)を使う準備が整います
2. 右イヤフォンをヘッドセットとして使用したい場合は、右イヤフォンを長押しして再び電源を入れ、引き続き4秒間長押ししていると「Paring」という音声が聞こえます
3. スマートフォンでBluetoothリストを開いてSOUL X-SHOCKを選択すると、「Pairing successful」という音声が聞こえます



操作

1. 電源をOFFにするには、充電ボックスにイヤフォンを戻します
2. 電源をONにするには、充電ボックスからイヤフォンを取り出します
3. スマートフォンと接続されない状態が10分続くと、SOUL X-SHOCKの電源は自動的に切れます

コントロール



注:通話の操作にはマスターイヤフォン (L) を使います。

仕様

BLUETOOTH標準規格:
V5.0

対応BLUETOOTHプロファイル:
A2DP, AVRCP and HFP

最大通信距離:
10m 以内

充電時間:
およそ1.5時間

再生時間:
最長3.4 時間 x16 (最長54時間On-The-Go)

スタンバイ時間:
最長200時間

充電ボックス:
3000mAh 入力

イヤフォン再充電:
充電ボックスからのフル充電16回分

寸法:
充電ボックス幅90x高さ65x奥行き28(mm)、
イヤフォン26x高さ19x奥行き24(mm)

重さ:
充電ボックス135g、各イヤフォン6g

！ 使用上のご注意

アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプーなどの溶剤で洗わないこと。
わざとイヤフォンを水中に沈めないこと。
水泳中にイヤフォンを装着しないこと。
洗濯機でイヤフォンを洗わないこと。
極端に低温または高温な環境に本製品をさらさないこと。
キャンドル、加熱調理機器、裸火の近くに本製品を置きっぱなしにしないこと。
感電防止のため、絶対に本製品を分解しないこと。
必ずメーカーの指示に従ってバッテリーを充電すること。
充電ケースを洗濯しないでください

ノート:

1. 本取扱説明書で指示された操作して下さい。お客様の不適切な扱いによる破損、本社は保証しません。
2. デバイスが水や汗への曝露後、充電するの前に乾燥な環境で24時間を乾燥することをお勧めします。

耳の部分を洗うときは、水が内部に入らないようにしてください。このような場合は、イヤホンを図のように持ち、10～20回たたいて水を取り除いてください。2～3時間、イヤホンの下に乾いた布を置きます。

ご注意

誤ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険が高まります。
使用済みのバッテリーは指示に従って破棄してください。


指示

使用済みのバッテリーは家庭ごみに混ぜて処分しないこと。
バッテリーの破棄は、各自治体の環境規制を遵守すること。



내용물

X-SHOCK 이어폰





- 01 X-SHOCK 이어폰
- 02 충전기
- 03 USB 충전 케이블
- 04 교체 가능한 이어팁
- 05 카라비너
- 06 휴대용 케이스

충전 이어폰

1. 처음 사용하기 전에 충전기를 사용해 이어폰을 반드시 완전히 충전하십시오
2. LED 표시등이 충전 중 흰색으로 빛나며 완전히 충전되면 꺼집니다
3. 배터리 부족 : 이어폰의 흰색 표시등이 7 초마다 켜지고 X-SHOCK이 꺼질 때까지 "배터리 부족" 메시지가 1 분마다 알려집니다

충전기

1. USB 케이블을 사용해 충전기를 충전합니다
2. 충전기의 배터리 수준:




자동 페어링

SOUL X-SHOCK는 자동 페어링 기능을 지원합니다:

1. 양쪽 이어폰을 모두 충전기에서 꺼냅니다
2. 이어폰을 착용하고 다음 지시 사항을 따릅니다:
전원 켜기 (L & R) > 연결 (L & R) >
왼쪽 채널 (L) > 오른쪽 채널 (R) > 페어링 (L)
3. 스마트폰에서 Bluetooth 목록을 열고 SOUL ST-XS
를 선택하면 왼쪽에서 "Pairing successful"
(페어링이 성공적으로 완료되었습니다) 및 "Second
device connected" (두번째 장치가
연결되었습니다)라는 음성이 들립니다


참고: 왼쪽 이어폰이 마스터 이어폰입니다.



헤드셋 모드

SOUL X-SHOCK를 헤드셋으로 사용하려면 다음
순서를 따르십시오:

1. 일단 자동 페어링이 완료되면 왼쪽 이어폰 (마스터)을
사용할 준비가 되었습니다
2. 오른쪽 이어폰을 헤드셋으로 설정하려면 오른쪽
이어폰을 길게 눌러 다시 켜고 4 초 정도 더 기다리면
"페어링"소리가납니다.
3. 스마트폰에서 Bluetooth 목록을 열고 Soul
X-SHOCK를 선택하면 "Pairing successful "
(페어링이 성공적으로 완료되었습니다) 하는 음성이
들립니다



조작

1. 이어폰을 충전기에 넣으면 전원이 꺼집니다
2. 이어폰을 충전기에서 꺼내면 전원이 켜집니다
3. 이어폰이 스마트폰에 10분 안에 연결되지 않으면 SOUL X-SHOCK의 전원이 자동으로 꺼집니다

조작



통화 종료
(L을 한 번 누름)



통화 취소
(L을 두 번 누름)



재다이얼
(L을 세 번 누름)



통화 받기
(L을 한 번 누름)



통화 전환
(L 또는 R을 두 번 누름)



재생 / 중지
(L 또는 R을 한 번 누름)

Siri

구글 어시스턴트

전원 켜기 / 끄기
(L을 1초간 누르기)



켜기 / 끄기 (수동)
(L 또는 R을 2-6초간 누르기)

명세

블루투스 버전:
V5.0

프로필:
A2DP, AVRCP and HFP

범위::
10미터(33피트)

충전 시간 (풀 충전):
대략 1.5 시간

재생시간:
최대 3.4 시간 x 16 (최대 54 시간 연속)

대기 시간:
최대 200 시간

충전기:
3000mAh 입력

이어폰 재충전:
충전기로 완전 충전 시마다 16회

치수:
90가로 x 65세로 x 28높이 (mm) 충전기,
26가로 x 19세로 x 24높이 (mm) 이어폰

무게:
충전기 135g, 각 이어폰 6g

! 경고
 세척 목적으로 알코올, 페인트 희석제, 세제, 샴푸 또는 기타 용제를 사용하지 마십시오.
 의도적으로 물 속에 이어폰을 담그지 마십시오.
 수영할 때 이어폰을 착용하지 마십시오.
 이어폰을 세탁기 안에 넣고 돌리지 마십시오.
 제품을 극도로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
 제품을 양초, 요리용 버너 및 불 근처에 두지 마십시오.
 감전을 방지하기 위해 어떠한 방식으로든 제품을 분해하지 마십시오.
 반드시 회사에서 제공하는 지시에 따라 배터리를 충전하십시오.
 충전 케이스를 씻지 마십시오.

참고: 1. 이어폰의 방수/방한 성능은 본 설명서 상의 명세를 바탕으로 합니다. 사용자의 잘못된 사용으로 인한 오작동은 보증 적용 대상이 아닙니다.

2. 장치가 물이나 땀에 노출 후 충전하기 전에 건조 환경에서 24 시간 건조하는 것이 좋습니다.

귀 조각을 씻을 때 물이 들어 가지 않도록하십시오.
 이 경우 이어폰을 그림과 같이 잡고 10-20 회 가볍게 두드려 물기를 제거하십시오.
 이어폰 밑에 마른 천을 2 ~ 3 시간 정도 놓아 두십시오.

주의

배터리가 올바르게 않은 종류로 교체될 경우 폭발의 위험이 있습니다.

지침에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오.

지침


사용한 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

사용한 배터리는 반드시 지역 환경 법규에 따라 폐기되어야 합니다.

P44



物品清單




充電

耳機

1. 首次使用前，必須使用充電盒為耳機充滿電
2. 充電時，LED 指示燈呈白色；充滿電後，LED 指示燈會熄滅

充電盒


1. 使用 USB 充電線為充電盒充電
2. 充電盒充滿電後：



自動配對

SOUL X-SHOCK 具有自動配對功能：

1. 從充電盒中取出耳機
2. 戴上耳機，然後按照下列指引操作：
開啟 (L 和 R) > 已連接 (L 和 R) > 左聲道 (L) > 右聲道 (R) > 正在配對 (L)
3. 在智能手機上開啟藍牙列表，選擇 SOUL X-SHOCK，然後您會從左耳耳機中聽到“Pairing successful” (配對成功) 和 “Second device connected” (已連接第二設備)




注意：左耳耳機是主耳機

P47

耳機通話模式

如果希望將 SOUL X-SHOCK 當作是電話耳機使用：

1. 自動配對完成後，便可以使用左耳耳機通話（主耳機）
2. 如果想要將右耳耳機設為通話耳機，請按住右側，直到聽到“ON”（開啟），直到耳機重新啟動，繼續按住 4 秒，您會聽到“Pairing”（正在配對）
3. 在您的智能手機上開啟藍牙列表，選擇 SOUL X-SHOCK，然後您會聽到“Pairing successful”（配對成功）



操作

1. 將耳機放進充電盒內，耳機會隨即關閉
2. 從充電盒內取出耳機後，耳機會即時啟動並進行配對模式
3. 如果10 分鐘內耳機並沒有和智能手機連接，SOUL X-SHOCK 將會自動關閉

控制



結束通話
(按一次 L)



拒絕通話
(按兩次 L)



回撥通話
(按三次 L)



接聽來電
(按一次 L)



轉接來電
(按兩次 L 或 R)



播放 / 暫停
(按一次 L 或 R)

Siri
Google Assistant

開啟 / 關閉
(按住 L 1 秒)



開啟 / 關閉(手動)
(按住 L 或 R 2至6秒)

注意：使用主耳機（L）控制通話。

規格

藍牙版:
V5.0

配置文件:
A2DP, AVRCP and HFP

遙控範圍:
10 米 (33 英尺)

充電時間 (充滿):
約 1.5 小時

播放時間:
最長 3.4 小時 x 16 次 (最長連續播放 54 小時)

待機時間:
最長 200 小時

充電盒:
3000mAh 輸入

耳機充電:
充電盒每次可助耳機充滿電 16 次

尺寸:
90W x 65H x 28D (mm) 充電盒 ,
26W x 19H x 24D (mm) 耳機

重量:
充電盒重 135g , 每個耳機重 6g

警告

請勿使用酒精、油漆稀釋劑、清潔劑、洗髮水或其它溶劑進行清潔。切勿特意將耳機浸入水中。

游泳時請勿配戴耳機。

請勿將耳機放入洗衣機清洗。

請勿將本產品暴露於極高或極低的溫度下。

請勿將本產品靠近蠟燭、爐灶及明火。

請勿以任何方式拆開本產品，以免觸電。

只可依照本公司提供的說明為電池充電。

請勿將清洗充電盒。

注： 1. 耳機的防汗性能僅達到本手冊說明的水平。因客戶誤操作導致的故障不在保修範圍內。 2. 建議把暴露於水和汗後的裝置放置於乾燥的環境中烘乾 24 小時後方可充電。

清洗耳機時，不要讓水進入。如果發生這種情況，請握住耳機，如圖所示，輕拍 10-20 次以清除水。將一塊乾布放在耳機下面 2-3 小時。

注意事項

若更換不正確的電池，便會增加爆炸等風險。請依說明處理廢電池。


說明

請勿將廢舊電池與日常垃圾一同丟棄。應根據當地環保法規正確棄置電池。



物品清单

X-SHOCK 耳机




- 01 X-SHOCK 耳机
- 02 充电盒
- 03 USB 充电线
- 04 可替换耳机头
- 05 工具扣
- 06 便携袋

充电 耳机

1. 首次使用前，必须使用充电盒为耳机充满电
2. 充电时，LED 指示灯呈白色；充满电后，LED 指示灯会熄灭

充电盒



1. 使用 USB 充电线为充电盒充电
2. 充电盒充满电后：



自动配对

SOUL X-SHOCK 具有自动配对功能：


1. 从充电盒中取出耳机
2. 戴上耳机，然后按照下列指引操作：
开启（L 和 R）> 已连接（L 和 R）>
左声道（L）> 右声道（R）> 正在配对（L）
3. 在智能手机上开启蓝牙列表，
选择SOUL X-SHOCK，然后您会从左耳耳
机中听到“Pairing successful”（配对
成功）和“Second device connected”
（已连接第二设备）



耳机通话模式

如果希望将 SOUL X-SHOCK 当作是电话耳机使用：

1. 自动配对完成后，便可以使用左耳耳机通话（主耳机）
2. 如果想要将右耳耳机设为通话耳机，请按住右侧，直到听到“ON”（开启），继续按住4秒，您会听到“Pairing”（正在配对）
3. 在您的智能手机上开启蓝牙列表，选择 Soul X-SHOCK，然后您会听到“Pairing successful”（配对成功）



注意：使用主耳机（左）进行通话控制。

操作

1. 将耳机放进充电盒内，耳机会随即关闭
2. 从充电盒内取出耳机后，耳机会即时启动并进行配对模式
3. 如果10分钟内耳机并没有和智能手机连接，SOUL X-SHOCK 将会自动关闭

控制



结束通话
(按一次 L)



拒绝通话
(按两次 L)



回拨通话
(按三次 L)



接听来电
(按一次 L)



转接来电
(按两次 L 或 R)



播放 / 暂停
(按一次 L 或 R)

Siri

谷歌语音助理

打开 / 关闭
(按住 L 1 秒)



打开 / 关闭(手动)
(按住 L 或 R 2至6秒)

规格

蓝牙版本:
V5.0

配置文件:
A2DP, AVRCP and HFP

范围:
10 米 (33 英尺)

充电时间 (充满电):
约 1.5 小时

播放时间:
最长 3.4 小时 x 16 次 (最长连续播放 54小时)

待机时间:
最长 200 小时

充电盒容量:
3000mAh 输入

耳机充电:
充电盒可助耳机完全充电 16次

尺寸:
90 (宽) x 65 (高) x 28 (深) (mm) (充电盒)
26 (宽) x 19 (高) x 24 (深) (mm) (耳机)

重量:
充电盒重 135g, 每个耳机重 6g



警告

请勿使用酒精、涂料稀释剂、清洁剂、洗发水或其它溶剂清洁本品。

切勿将耳机浸入水中。

不要戴耳机游泳。

请勿在洗衣机中清洗耳机。

请勿将本产品暴露在极高或极低温度下。

请勿将本产品靠近蜡烛、烹饪灶具和明火。

请勿以任何方式拆卸本产品，以免触电。

仅根据制造商说明为电池充电。

请勿清洗充电盒。

注：1.耳机的防汗性能仅达到本手册说明的水平。因客户误操作导致的故障不在保修范围内。建议把暴露于水和汗后的装置放置于干燥的环境中烘干24小时后方可充电。

清洗耳机时，不要让水进入。如果发生这种情况，请握住耳机，如图所示，轻拍10-20次以清除水。将一块干布放在耳机下面2-3小时。

注意事项

如果使用不正确的电池类型，则会增加爆炸等危险。请根据说明处理废旧电池。

说明

请勿将废旧电池与日常垃圾一起丢弃。应根据当地环保法规正确弃置电池。



