


取り扱い説明書

tangent[®]
DANMARK




Pebble Splash

製品ボタン



1.  ON/OFF : 長押しで電源 ON/OFF
2.  Bluetooth 接続 長押しでデバイスとのペアリングを解除し、ペアリング準備モードになります
3.  長押しで音量減/短押しで前の曲に戻ります
4.  再生/ポーズ
5.  長押しで音量増減/短押しで次の曲に行きます
6.  電話応答モード : 長押しで通話終了/短押し 2 x でリダイヤル



Bluetooth のペアリング方法


* 電源が入るまで電源ボタン（1）を押して下さい。電源が入ると、デバイスとの接続準備モードになります。デバイス側の電源が入っている事をご確認下さい。

* デバイス側の設定画面より、Bluetooth 機能を ON に願います。“Tangent Pebble Splash” がデバイスに表示されたら、選択願います。

* 別のデバイスへ接続を変更する場合は、(M) ボタンを押し、現在接続されているデバイスとのペアリングを解除し、新しいデバイスへ再接続願います。


AUX 接続

3.5mm のオーディオ出力があるプレーヤーやデバイスと、ケーブル接続が可能です。



充電に関して

最初にご使用する場合は、必ず同梱されている USB ケーブルを使い、本機をフル充電願います。



スペック：

出力: 2 x 5 Watt

周波数特性：100-19kHz

S/N: >80dB

歪率：<2%

ドライバーサイズ：40mm

接続: Bluetooth V4.0 準拠、3.5mm AUX 入力

Bluetooth 最大電波到達距離：約 10m

プロファイル：A2DP, AVRCP

再生時間: 最長 10 時間

充電時間：約 6 時間

IP57 レベルの高い防水性,

バッテリー容量：2000mAh リチウムイオン

電源: AC100-240V / 50Hz-60Hz

付属品：USB 充電ケーブル x1 本、AUX ケーブル x1 本

サイズ: 177 x 77 x 37mm (WxHxD)

重量：400g

色: Black/Grey